

A
B
C
D
1
2
3
4
5
12.80
4.59
1.01
6.56
0.06
1.50
2.60
2.95
5.90
3.06
4.20
1,14
1,17
1.60
1.20
2.40
4.45
2.20
oven
DISH WASHER
6.89
0,50
1,90
0,75
3,70
1,25
0,75
2,00
0,20
6,98

+2